实验题(二)

(时间: 15 分钟 分值: 15 分)

- 1. (6分)(2018·**内蒙古赤峰** 4 **月模拟**)某实验小组想在实验室测量一电源的电动势及内阻,但内阻为 2 kΩ的电压表®量程 3 V 不够,现需改装电压表后再进行实验.
 - (1)改装成量程为 9 V 的电压表需串联 R_0 = kΩ的电阻.
- (2)利用一个电阻箱 R(符号 \Box)、一只开关 S、若干导线和改装后的电压表(用原来电压表的符号 \odot 和串联电阻 R_0 表示,且此电压表可视为理想电表)测量电源电动势及内阻,请画出实验电路图.





图 1

- (3)根据以上实验电路图进行实验时,如果读出电压表®示数为 1.50 V 时,电阻箱的阻值为 15.0Ω ,则电源的电动势 E 和内阻 r 的关系式为 E=
- 2. $(9 \, f)$ 某物理兴趣小组利用如图 2 甲所示的装置进行验证动量守恒定律及平台上 A 点左侧与 A 之间的动摩擦因数的实验,在足够大的水平平台上的 A 点放置一个光电门,水平平台上 A 点右侧摩擦很小,可忽略不计,左侧为粗糙水平面,当地重力加速度大小为 g.采用的实验步骤如下:




- A. 在小滑块 a 上固定一个宽度为 d 的窄挡光片;
- B. 用天平分别测出小滑块 a(含挡光片)和小球 b 的质量 m_a 、 m_b ;
- C. 在 a 和 b 间用细线连接,中间夹一被压缩了的轻短弹簧,静止放置在平台上;

- D. 烧断细线后, $a \times b$ 瞬间被弹开, 向相反方向运动;
- E. 记录滑块 a 通过光电门时挡光片的遮光时间 Δt ;
- F. 滑块 a 最终停在 C 点(图中未画出)用刻度尺测出 AC 之间的距离 Sa:
- G. 小球 b 从平台边缘飞出后,落在水平地面的 B 点,用刻度尺测出平台距水平地面的高度 h 及平台边缘铅垂线与 B 点之间的水平距离 s_b ;
 - H. 改变弹簧压缩量,进行多次测量.
 - (1)用螺旋测微器测量挡光片的宽度,如图 2 乙所示,则挡光片的宽度为

mm:

- (2)该实验要验证"动量守恒定律",则只需验证两物体 a、b 弹开后的动量大小相等,即 a 的动量大小______等于 b 的动量大小_____; (用上述实验所涉及物理量的字母表示)
- (3)改变弹簧压缩量,多次测量后,该实验小组得到小滑块 a 的 s_a 与 $\frac{1}{(\Delta t)^2}$ 关系图象如图 3 所示,图象的斜率为 k,则平台上 A 点左侧与滑块 a 之间的动摩擦因数大小为_______. (用上述实验数据字母表示)




答案

1.

【解析】 (1)根据串联分压原理,若"改装"成量程为 9V 的电压表,量程扩大到原来的 3 倍,应该串联阻值等于原来内阻 2 倍的电阻,串联 $R_0 = 4$ k Ω 的电阻.

(2)电路如图所示:



(3)根据闭合电路欧姆定律: $E = U + Ir = 4.5 + \frac{4.5}{15}r = 4.5 + 0.3r$.

【答案】 (1)4 (2)见解析 (3)4.5+0.3r

2.

【解析】 (1)螺旋测微器的读数为: 2.5 mm + 0.01×5.0 mm = 2.550 mm.

(2)烧断细线后,a 向左运动,经过光电门,根据速度公式可知,a 经过光电门的速度为: $v_a = \frac{d}{\Delta t}$,故 a 的动量为: $p_a = m_a \frac{d}{\Delta t}$, b 离开平台后做平抛运动,根据平抛运动规律可得: $h = \frac{1}{2}gt^2$ 及 $s_b = v_b t$ 联立解得: $v_b = s_b \sqrt{\frac{g}{2h}}$,故 b 的动量为: $p_b = m_b v_b = m_b s_b \sqrt{\frac{g}{2h}}$.

(3)对物体 a 由光电门向左运动过程分析,则有: $v_a^2 = 2as_a$,经过光电门的速度: $v_a = \frac{d}{\Delta t}$,由牛顿第二定律可得: $a = \frac{\mu mg}{m} = \mu g$,联立可得: $s_a = \frac{d^2}{2\mu g(\Delta t)^2}$,则 $k = \frac{d^2}{2\mu g}$,所以 $\mu = \frac{d^2}{2kg}$.

【答案】 (1)2.550 (2) $\frac{m_a d}{\Delta t}$ $m_b s_b \sqrt{\frac{g}{2h}}$ (3) $\frac{d^2}{2kg}$